
Selvhjælp

Er maskinen lav i graderne - Maskinen virker ikke - Hvis maskinen drypper

Lav temperatur

- Tryk på overkogssikringen (Se tegning).
- Tryk dernæst på tevand/hotwater eller Clean.
- Vandtemperaturen vil begynde at stige.



Maskinen virker ikke

Displayet viser:

- Off:** - Tryk Service.
- Tryk On.
- Tryk Service. Maskinen er tændt igen.
- On:** - Servicetekniker tilkaldes.

Det drypper fra maskinen

Tryk på Clean 3-4 gange. Det kan være et lille stykke kalk, der forhindrer ventilen i at lukke tæt.

Husk før serviceopkald at kontrollere

- 1 Er der tændt for kaffebryggeren (lys i display på dørens forside), er kontakten tændt?
- 2 Er der åbnet for vandet?
- 3 Er der produkter i beholderne?
- 4 Er kaffebryggeren rengjort?
- 5 Sidder produkt beholderne korrekt?

Servicetelefon

Mandag - torsdag kl. 8.00 til 16.00

Fredag kl. 8.00 til 15.00

Tlf. 49 18 12 12

Vagttelefon uden for normal arbejdstid
samt weekend og helligdage

Tlf. 49 18 12 12

Kaffebestilling

Mandag - torsdag kl. 8.00 til 16.00

Fredag kl. 8.00 - 15.30

Tlf. 49 18 12 00 - Webshop: shop.scanomat.dk

- Husk: 1 til 2 dages leveringstid -